

Link do produktu: <https://techmar24.pl/bezbarwny-suchy-smar-400-ml-na-bazie-ptfe-kent-p-16741.html>



# BEZBARWNY SUCHY SMAR 400 ml NA BAZIE PTFE KENT

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>56,83 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>46,20 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>50180</b>         |
| Kod EAN          | <b>4056517009636</b> |
| Producent        | <b>KENT</b>          |

## Opis produktu

**Przezroczysty suchy środek smarny na bazie PTFE do plastiku, gumy, metalu i tkanin firmy KENT Dry Lube**

### Właściwości:

- Całkowicie suchy
- Nie przyciąga kurzu i brudu
- Przezroczysty, nie plami
- Nie uszkadza miękkich wykończeń
- Bezpieczny dla lakieru, gumy i plastiku
- Daje pewność w użyciu
- Wodoodporny
- Nie zmywa się
- Szeroki zakres temp. od -40°C do 260°C
- Do stosowania prawie wszędzie
- Antystatyczny
- Nie przyciąga kurzu i brudu
- Bez silikonu
- Bezpieczny do stosowania w warsztatach lakierniczych
- Pojemność: 400 ml
- Kolor: półprzezroczysty

### Zastosowanie:

- Dry Lube jest **bezbarwnym, nie plamiącym** smarem na bazie PTFE.
- Jego wyjątkowość polega na tym, że gdy tylko odparuje gaz pędny, jest on **całkowicie suchy**.
- Stosuje się go w prowadnicach szyb, przy skrzypiących deskach rozdzielczych, prowadnicach szyberdachów, prowadnicach siedzeń samochodowych, antenach elektrycznych, taśmach uszczelniających, tulejach kolumn kierownicy, pasach bezpieczeństwa, na pióra wycieraczek (w celu zapobiegania wstrząsom) i na zamki drzwiowe.
- Jest również stosowany w prowadnicach przedśionków przyczep kempingowych i zamkach błyskawicznych, otworach na monety w maszynach wrzutowych i piłach stołowych (zapobiega przyklejaniu się drewna do prowadnic).
- Idealny do stosowania w warsztatach blacharskich (**nie zawiera silikonu**).

### Sposób użycia:

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
2. Nanieść cienką warstwę (w razie potrzeby użyć załączonej rurkę) z odległości 8-12 cm od powierzchni.

- 
3. Pozostawić do wyschnięcia.
  4. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.