

Link do produktu: <https://techmar24.pl/przyrzad-do-polaczen-kolkowych-wolfcraft-6-8-10-mm-p-5830.html>

Przyrząd do połączeń kołkowych Wolfcraft - 6, 8, 10 mm

Cena brutto	208,55 zł
Cena netto	169,56 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WF3750000
Kod producenta	4006885375000
Kod EAN	4006885375000
Producent	Wolfcraft

Opis produktu

Jest to idealny przyrząd do wykonywania wszelkich połączeń czołowych, narożnikowych oraz połączeń typu „T”. Pierwszą deskę mocujemy do stołu roboczego za pomocą poręcznego zacisku do desek i szablonu do wiercenia otworów. Drugą deskę mocujemy poziomo lub pionowo względem poprzedniej deski, używając 2 regulowanych zacisków. Szablon do otworów służy nie tylko jako zacisk do desek, lecz pełni również funkcję szablonu wiertarskiego. 2 rzędy tulei wiertarskich w 3 rozmiarach do kołków o średnicy 6, 8 i 10 mm umożliwiają precyzyjne wiercenie otworów dokładnie na takiej samej wysokości. Dodatkowo każdemu z 3 rozmiarów kołków odpowiada właściwy rowek prowadzący, służący uchyceniu zamontowanych kołków – w ten sposób możliwe jest na przykład precyzyjne pozycjonowanie otworów pod kołki w połączeniach typu „T”. Otwory w drewnianych powierzchniach można wiercić jedynie do głębokości odpowiadającej maksymalnie 2/3 grubości drewna, dlatego bardzo pomocny jest dołączony ogranicznik głębokości wiercenia – przede wszystkim podczas wykonywania połączeń narożnikowych i połączeń typu „T”. Umożliwia on niezawodne ustawienie głębokości wiercenia.

• Połączenia czołowe

W przypadku wykonywania połączeń czołowych obie deski należy położyć jedna na drugiej na stole warsztatowym i zamocować przyrządem do połączeń kołkowych oraz obydwoma zaciskami mocującymi. Przez otwory w sparowanych tulejach prowadzących wiertło, precyzyjnie wykonuje się idealnie spasowane otwory do połączenia.

Narożne kątowne

W przypadku połączeń narożnych należy ponownie zamocować zaciski, aby druga deska mogła zostać zamocowana pod kątem prostym. Teraz można wywiercić zarówno odpowiedni otwór w dolnej desce, jak i pasujący do niego otwór w bocznej części drugiej deski. Dołączony ogranicznik głębokości wiercenia zapobiega przekroczeniu dopuszczalnej głębokości otworu. Teraz szablon do otworów wystarczy przesunąć wzdłuż krawędzi do punktu, w którym planujemy wywiercić kolejny otwór. Na koniec zacisk do desek należy przełożyć na drugą stronę, aby przy pomocy szablonu do otworów precyzyjnie ustalić również zewnętrzny otwór.

• Połączenia typu „T”

W połączeniach typu „T” należy najpierw wkleić kołki po stronie czołowej deski. Narysować ołówkiem pozycję zakołkowanej deski na bocznej części drugiego łączonego elementu. Oznaczenie na szablonie zapewnia prawidłowy odstęp między zakołkowaną deską a linią narysowaną ołówkiem. Teraz nasunąć rowek prowadzący na kołek – w ten sposób precyzyjnie wyznaczamy położenie przeciwnych otworów. Wystarczy wywiercić otwór, zamocować kołek na klej i gotowe – nigdy wcześniej wykonywanie połączeń kołkowych na krawędziach desek nie było tak łatwe i precyzyjne.

Do wykonywania otworów pod kołki bez potrzeby mierzenia i znakowania.

W zestawie:

- 1 x przyrząd do połączeń kołkowych 2 szt.
- 1 x wiertło do połączeń kołkowych, $\varnothing$ 8 mm

1 x ogranicznik głębokości, Ø 8 mm

40 x kołki drewniane, Ø 8 mm

- opakowanie: podwójny blister

- opcjonalny osprzęt: WF2730000, WF2731000, WF2732000, WF2733000, WF2734000, WF2905000, WF2906000, WF2907000, WF2908000, WF2909000, WF2910000